

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Çevir
- 2 Cevapla
- 3 Sessiz
- 4 Sesli Posta
- 5 Tüm Aramaları İlet
- 6 Beklet
- 7 Konferans
- 8 Aktar
- 9 Ses Düzeyi Ayarları
- 10 İpuçları



Not

En iyi sonuç için, 8,5 x 14 inç (legal boy) kağıda basın.

1 Çevir

Arama yapmak için ahizeyi kaldırın veya **Hoparlör** düğmesine  basın ve bir numara çevirin.

Son numarayı tekrar arayın

Tekrar Ara düğmesine  basın.

2 Cevapla

Yeni bir çağrı aldığınızda, telefonunuzdaki ışık panel kırmızı olarak yanıp söner. Aramayı kabul etmek için, aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Ahizeyi kaldırın.
- **Hoparlör** düğmesine  basın.

3 Sessiz

Adım 1 Arama sırasında **Sessiz** düğmesine  basın.

Adım 2 Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

4 Sesli Posta

Yeni bir mesaj aldığınızda, telefonunuz şu uyarıları verir:

- Telefonunuzun ışıklı panelinde sabit şekilde yanan kırmızı ışık.
- Sesli mesaj bekleme göstergesi (varsa).

Mesajları dinleyin

Adım 1 Gezinti çubuğunun ortasındaki **Özellik** düğmesine basın.



Adım 2 **Sesli Posta**'yı seçin (kaydırmak için Gezinti çubuğunu kullanın).

Adım 3 **Özellik** düğmesine basın ve sesli komutları izleyin.

5 Tüm Aramaları İlet

Adım 1 Gezinti çubuğunun ortasındaki **Özellik** düğmesine basın.

Adım 2 **Tüm Aramaları İlet**'i seçin (kaydırmak için Gezinti çubuğunu kullanın) ve **Özellik** düğmesine basın.

Adım 3 Onay sesini dinledikten sonra aramaları yönlendireceğiniz telefon numarasını girin.

Adım 4 Arama iletmeyi iptal etmek için, 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Ahizeyi kaldırdığınızda, arama iletme iptal edilinceye kadar bir onay sesi duyacaksınız.

6 Beklet

Adım 1 **Beklet/Devam et** düğmesine  basın.

Adım 2 Aramaya devam etmek için, **Beklet/Devam et** düğmesine tekrar basın.

7 Konferans

Adım 1 Çevir sesi almak için, bağlanan aramada (beklemede değil), ahize anahtarına basıp bırakın.

Adım 2 Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin.

Adım 3 Ahize anahtarına tekrar basıp bırakın (alıcı cevaplamadan önce veya cevapladıktan sonra).
Konferans başlar.

8 Aktar

Adım 1 Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), **Aktar** düğmesine  basın.

Adım 2 Aktarma alıcısının telefon numarasını çevirin.

Adım 3 **Aktar** düğmesine tekrar basın veya telefonu kapatın (alıcı cevaplamadan önce veya cevapladıktan sonra).

Aktarma tamamlanır.

9 Ses Düzeyi Ayarları

Ses Düzeyi düğmesi, tuş takımının altında yer alır.



- Ahizenin ses düzeyini ayarlamak için, telefon açıkken Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Çalma sesi düzeyini ayarlamak için, telefon kapalıyken Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.

10 İpuçları

Özellik düğmesi nasıl kullanılır?

Özellik düğmesi; Tüm Aramaları İlet, Cevapla ve Grubu Cevapla gibi özelliklere erişmenizi sağlar. Kullanılabilir özellikler arasında ilerlemek için **Özellik** düğmesine basabilir veya Gezinti çubuğunu kullanabilirsiniz.

Tam bir Kullanıcı Kılavuzunu nerde bulabilirim?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Amerika Kıtası Genel Merkezi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ABD
<http://www.cisco.com>
Tel: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1408 527-0883

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco Systems, Inc.'in ve/veya ABD'deki ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesini www.cisco.com/go/trademarks adresinde bulabilirsiniz. Sözü geçen üçüncü taraf ticari markalar kendi sahiplerine aittir. Ortak kelimesinin kullanılmış olması, Cisco ile herhangi bir başka şirket arasında bir ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.