

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ JENERATÖR BAKIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.34
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde bulunan jeneratörlerin bakımlarının yapılabilmesi.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde bulunan jeneratörleri kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

Jeneratör yılda en az 1defa kontrol edilecektir.

6.1. Jeneratörün Bakımında Yapılacak İşlemler:

6.1.1. Mazot deposunun doluluğu kontrol edilir.

6.1.2. Radyatör suyunun doluluğu kontrol edilir.

6.1.3. Motor yağı kontrol edilir.

6.1.4. Akü şarjı kontrol edilir.

6.1.5. Jeneratörün devreye giriş ve çıkış zamanları ölçülür. Devreye girişi 10 saniyenin altında olmalıdır.

6.1.6. Jeneratör 1ylda bir yetkili servisi tarafından tam bir bakımdan geçirilmeli, motor yağı ve filtreleri değiştirilmelidir.

6.1.7. Jeneratör kumanda paneli üzerinde bulunan dijital ekrandan devre dışı ve devre içi olduğu zamanlara ait veriler okunmalı ve herhangi bir aksaklık bulunmadığından emin olunmalıdır. Eğer bir arıza söz konusu ise yetkili servisi ile irtibata geçilmelidir.

6.2. Cihazın Bakımı

6.2.1. Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Hastanemizde kurulu bulunan jeneratörün yıllık bakımı firma tarafından yapılmaktadır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLANI