

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ YANGIN DOLAPLARI KULLANMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.22
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Talimatın amacı; yangın dolaplarının kullanımının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde çalışan tüm personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik bakım onarım servisi ve tüm personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Yangın anında makarayı kendinize çekerek dolabın dışına çıkarınız.

6.1.2. Sis başını makara üstüne sabitleyen çift aydan kurtarınız ve hortumu sis başından tutarak çekiniz.(Makaranın 180 derece yön değiştirme kabiliyeti vardır)

6.1.3. Sis başını yangın mahallinde alevin dibine doğru tutunuz ve ok yönünde açınız.

6.1.4. İlk açma (yarım strok) su düz atış yapar.

6.1.5. Sis başını tam açarak yağmurlama konumuna getiriniz.

6.2. Yangın Dolaplarının Bakımı

6.2.1. Dolap kapaklarının rahat açılıp kapanabildiğinden emin olunuz.

6.2.2. Makara sisteminin tam ve çalışır olduğunu sık sık kontrol ediniz.

6.2.3. Yangın vanasının rahatça açılıp kapandığından emin olunuz.

6.2.4. Yangın söndürme suyu basıncı 12 bar olmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. YANGIN DOLAPLARI KONTROL FORMU